

BARNIZ HS – 2:1

PRODUCT DESCRIPTION: El HS 2K es un barniz transparente de primera calidad, con una excelente apariencia brillante. Es un barniz polivalente y la elección correcta, tanto para reparaciones pequeñas, como para grandes trabajos. Dos capas de este producto de alto contenido de sólidos son suficientes para un resultado excelente. Entre sus principales características: muy fácil de aplicar y pulir.

PREPARACIÓN: 2:1:10-20% Barniz HS; Catalizador HS; Diluyente Dermautology

PISTOLA: Boquilla: 1.2-1.4 mm
Presión: 2 -4 bar

APLICACIÓN: Aplicar una capa fluida, permitiendo un tiempo de secado de 5 a 10 minutos a 20°C.
Luego, aplicar una segunda mano completa, permitiendo un tiempo de secado de 5 a 10 minutos a 20°C antes de hornear.
Este tiempo puede verse muy influenciado por las condiciones meteorológicas en el momento de la aplicación y del catalizador y diluyentes utilizados.

SECADO:

		CATALIZADOR HS RÁPIDO	CATALIZADOR HS STANDARD
20°C	Libre de polvo	15 min	45 min
	Manipulable	4 horas	6 horas
60°C	Libre de polvo	5 min	5 min
	Manipulable	15 min	35 min

EVAPORADO 2-3 horas a 20°C

PULIDO: Listo para pulir pasada 1 hora desde el enfriado a temperatura ambiente

GROSOR: Por capa:
25-30 µm 45-60 µm

(recomendado aplicar 2 capas)

CLEANING: Disolvente Dermautology

CONSERVAR El producto se conserva 4 años, siempre que se almacene, sin abrir, a 20°C.
Evitar la fluctuación de temperaturas extremas

VOC: 559 g/l mezcla RTS